

# New Balance VIA *motion*

## INTRODUZIONE

Grazie per aver scelto il New Balance VIA *motion*. Il modello VIA *motion* è un contapassi a sensori che può rilevare i passi in qualsiasi modo sia indossato: agganciato alla cintura o appeso al collo come un ciondolo, in tasca o in borsa. È dotato delle funzioni di orologio, sveglia, memoria di 7 giorni, contatore di passi, calcolatore della distanza e contatore delle calorie.

**IMPORTANTE** Non immergere il contapassi in acqua.

## ACCENSIONE DEL VIA *motion* (SOLO LA PRIMA VOLTA)


Tenere premuto un tasto qualsiasi finché il display non si accende.


## INDOSSARE IL VIA *motion*

Il VIA *motion* può essere indossato in diversi modi: agganciato alla cintura o appeso al collo, come un ciondolo, in tasca o in borsa, utilizzando i supporti inclusi: clip e laccio regolabile.


## MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO

Il modello VIA *motion* prevede tre modalità di funzionamento. La Modalità principale è la modalità di visualizzazione predefinita e mostra il conteggio dei passi e l'ora corrente. Per accedere alle altre modalità, premere i pulsanti come indicato di seguito.





1. : indica che sono visualizzate le calorie bruciate
2. : indica che il segnale acustico è disattivato
3. : indica che la batteria è in esaurimento
4. Visualizza la modalità in cui ci si trova, il numero dei passi, la rilevazione delle calorie o la distanza percorsa
5. : indica che la sveglia è attiva
6. : indica che è visualizzato il timer dell'allenamento
7. : indica in quale giorno precedente (da 1 a 7) sono stati registrati i dati visualizzati
8. **RM / PM** : orologio in formato 12 ore
9. Visualizza l'ora o i valori della Modalità impostazioni
10. : indica che è visualizzata la distanza percorsa
11. : indica che ci si trova in Modalità memoria
12. **NEXT** : indica la presenza di una pagina successiva
13. : indicatori smart premere il pulsante a fianco
14. : indica che è attiva la funzione di contatore dei passi
15. **PREV** : indica la presenza di una pagina precedente
16. **KCAL** : unità di misura delle calorie
17. **MIKM** : unità di misura della distanza (miglia/chilometri)
18. **CMIN** : unità di misura della falcata dell'utente (cm/pollici)
19. **LBKG** : unità di misura del peso (libbre/kg)



1. **SET**: consente di accedere alla modalità impostazioni, di confermare e spostarsi all'opzione di impostazione successiva
2. **DISP**: consente di visualizzare le calorie bruciate e la distanza percorsa e di aumentare i valori
3. **MEM**: consente di accedere alla Modalità memoria e di diminuire i valori

## MODALITÀ IMPOSTAZIONI

Nella Modalità impostazioni è possibile impostare l'ora, impostare l'ora della sveglia, attivarla o disattivarla, impostare il peso e la lunghezza della falcata dell'utente e attivare o disattivare il segnale acustico.

1. Premere **SET** per accedere alla Modalità impostazioni.
2. Attendere che l'opzione lampeggi, quindi premere **DISP** o **MEM** per impostare i valori. Per impostare i valori rapidamente si possono tenere premuti questi pulsanti.
3. Attendere 3 secondi perché il contapassi confermi automaticamente l'impostazione e passi a quella successiva. L'ordine delle impostazioni è: unità di misura della falcata, lunghezza della falcata, unità di misura del peso, ora in formato 12-24 ore, ora (ore e minuti), attivazione/disattivazione della sveglia, ora della sveglia (ore e minuti se la sveglia è attiva) e attivazione/disattivazione del segnale acustico.

**NOTA** Per saltare qualcuna di queste impostazioni, premere **SET**.


**NOTA** Premere un pulsante qualsiasi per silenziare la sveglia attivata. Se non viene disattivata, la sveglia suonerà alla stessa ora del giorno successivo.

## MODALITÀ PRINCIPALE

Nella Modalità principale è possibile:


- vedere l'ora e il numero dei passi, le calorie bruciate, la distanza percorsa e il tempo di allenamento
- attivare o disattivare il contatore dei passi

**Visualizzazione delle calorie bruciate e della distanza percorsa correnti:**

Premere **DISP.** L'ordine delle visualizzazioni è: calorie bruciate 🔥 e distanza percorsa . Viene visualizzata inoltre l'icona del tempo di allenamento ⌚.

**Attivazione o disattivazione del contatore dei passi:**

In situazioni in cui non è necessario registrare il numero dei passi, è possibile disattivare la funzione di contatore dei passi.

Tenere premuti **SET** e **MEM** contemporaneamente per 2 secondi finché non appare la schermata qui sotto. Per attivare la funzione di contatore di passi, ripetere la stessa azione. L'icona  indica che la funzione è attiva.



### NOTA

- Se la funzione di contatore di passi è disattivata non verranno calcolati e memorizzati né i passi, né le calorie, né la distanza.
- Il conteggio dei passi, le calorie bruciate, la distanza percorsa e il timer dell'allenamento correnti verranno automaticamente azzerati a mezzanotte.

## MODALITÀ MEMORIA

Nella Modalità memoria è possibile visualizzare i dati registrati relativi a passi e calorie bruciate dei 7 giorni precedenti.

1. Premere **MEM** per accedere alla Modalità memoria.
2. Premere **DISP** o **MEM** per selezionare il giorno da visualizzare.

### NOTA

- Quando si alternano i giorni, i dati visualizzati saranno della stessa categoria (conteggio dei passi o calorie bruciate).
- Durante la visualizzazione dei dati relativi ad un giorno, il contapassi alternerà automaticamente per 3 secondi le visualizzazioni di conteggio dei passi e delle calorie bruciate.


**NOTA** Per tornare alla Modalità principale, alternare i dati di tutti i 7 giorni.


### Azzeramento dei dati:

Non è possibile azzerare i dati manualmente. Il contapassi è progettato per procedere all'azzeramento automatico dei dati.

## SOSTITUZIONE DELLE BATTERIE

Il contapassi funziona con una batteria di tipo CR2032 da 3V, già inserita.

 indica che la batteria è in esaurimento.



### Sostituzione della batteria:

1. Con un piccolo cacciavite Phillips, togliere la copertura del vano batterie. Una volta aperto, mettere le viti in un luogo sicuro per evitare di perderle.
2. Togliere la batteria vecchia ed inserire quella nuova rispettando le polarità.
3. Riavvitare la copertura con il cacciavite Phillips.

**NOTA** Quando il vano batterie è aperto o dopo la sostituzione della batteria, tutti i dati del contapassi vengono azzerati.

**IMPORTANTE** Ricordare di impostare l'ora e i dati dell'utente dopo ogni sostituzione delle batterie.

## SPECIFICHE TECNICHE

|  |                                    |
|--|------------------------------------|
| Orologio                                 | Formato 12/24 ore con ore / minuti |
| Rilevazione dei passi                    | da 0 a 99.999 passi                |
| Misurazione della distanza               | 0 – 999,99 km                      |
| Lunghezza falcata regolabile dall'utente | 28 – 152 cm                        |
| Intervallo di misurazione delle calorie  | 0 – 99.999 kcal                    |
| Intervallo di misurazione del peso       | 29 – 154 kg                        |
| Timer di allenamento                     | 99h 59min 59sec                    |
| Risoluzione della temperatura            | 0.1°C                              |
| Alimentazione                            | 1 batteria CR2032 da 3V            |
| Temperatura di esercizio                 | da -10°C a 40°C                    |
| Temperatura di stoccaggio                | da -20°C a 60°C                    |

## AVVERTENZE

Per utilizzare il prodotto in modo sicuro e corretto, leggere queste avvertenze e tutto il manuale prima dell'uso.

- Utilizzare un panno morbido, leggermente inumidito. Non utilizzare prodotti di pulizia abrasivi o corrosivi, in quanto potrebbero causare danni. Non utilizzare mai i prodotti in acqua calda né riporli se bagnati.
- Non sottoporre il prodotto a forza eccessiva, urti, polvere, variazioni di temperatura o umidità. Non esporre il prodotto a luce solare diretta per lunghi periodi. Un simile trattamento può comportare il malfunzionamento del prodotto.
- Non manomettere i componenti interni. In questo modo si invalida la garanzia del prodotto e si possono provocare danni. L'unità principale non contiene componenti che possono essere riparati dall'utente.
- Non graffiare il display LCD con oggetti duri in quanto si potrebbero causare danni.
- Manipolare le batterie con attenzione.
- Togliere le batterie ogni volta che si prevede di lasciare inutilizzato il prodotto per un lungo periodo di tempo.
- Al momento della sostituzione delle batterie, utilizzare batterie nuove come indicato in questo manuale per l'utente.
- Il prodotto è uno strumento di precisione. Non tentare mai di aprirlo. Contattare il proprio rivenditore o il nostro servizio clienti se il prodotto necessita di riparazioni.
- Non toccare il circuito elettrico esposto, poiché questo può provocare scosse elettriche.
- Controllare tutte le funzioni più importanti se il prodotto non è stato utilizzato per un lungo periodo di tempo. Controllare e pulire l'apparecchio regolarmente.
- Al momento dello smaltimento di questo prodotto, agire in conformità con i regolamenti locali sullo smaltimento dei rifiuti.
- A causa di limitazioni di stampa, le immagini di questo manuale possono differire dalla realtà.
- Il contenuto di questo manuale non può essere ristampato senza l'autorizzazione del fabbricante.

New Balance Sports Monitors, una divisione di Highgear USA, Inc.  
Licenziatario del New Balance Athletic Shoe, Inc.

New Balance e Flying sono marchi registrati di New Balance Athletic Shoe, Inc.

©2008 Highgear USA Inc. Tutti i Diritti Riservati.  
Stampato in Cina.